

PRINCIPALES COMBINAISONS DE CHARGEMENT LONGUEUR STANDARD DES PANNEAUX : 13,5 M/18 PANNEAUX PAR COLIS

Dans le schéma ci-dessous, nous vous suggérons sur la base de notre expérience, les meilleures combinaisons de chargement possibles pour optimiser le transport. Vue postérieure du camion.

<p>A 3 x 610 + 9 x 500</p> <p>3 Colis de 610 = 444,69 9 Colis de 500 = 1.093,50 TOT. = M2 1.538</p>	<p>B 4 x 610 + 7 x 500</p> <p>4 Colis de 610 = 592,92 7 Colis de 500 = 850,50 TOT. = M2 1.443</p>	<p>C 5 x 610 + 6 x 500</p> <p>5 Colis de 610 = 741,15 6 Colis de 500 = 729,00 TOT. = M2 1.470</p>	<p>D 6 x 610 + 4 x 500</p> <p>6 Colis de 610 = 889,38 4 Colis de 500 = 486,00 TOT. = M2 1.375</p>
<p>E 7 x 610 + 3 x 500</p> <p>7 Colis de 610 = 1.037,61 3 Colis de 500 = 364,50 TOT. = M2 1.402</p>	<p>F 9 x 610</p> <p>9 Colis de 610 = 1.334 TOT. = M2 1.334</p>	<p>G 12 x 500</p> <p>12 Colis de 500 = 1.458 TOT. = M2 1.458</p>	<p>H 6 x 610 + 6 x 500</p> <p>6 Colis de 610 = 889,38 6 Colis de 500 = 729,00 TOT. = M2 1.618</p>

MANUTENTION ET EMMAGASINEMENT

La manutention et l'emménagement des panneaux constituent des phases très délicates pendant lesquelles pourraient être endommagés les panneaux. Sur chaque colis nous appliquons une étiquette adhésive sur laquelle sont illustrées les principales instructions à l'emploi que nous recommandons de suivre scrupuleusement.

1 Il faut soulever les colis en utilisant des sangles en fibre synthétique (Nylon) ayant une largeur d'au moins 10 cm de manière à bien distribuer le poids et éviter les déformations (cf illustration). Les colis doivent par ailleurs toujours être sangles au moins sur deux points distants entre eux à pas moins de la moitié de la longueur des colis mêmes. Par ailleurs il faut prévoir des distanceurs rigides positionnés au dessous et au dessus du colis.

2 Il est préférable que ne soient pas superposés les colis. Au cas où il serait juger possible de le faire, ne superposer que 3 colis maximum et prévoir des distanceurs entre eux ayant une base d'appui adéquate.

3 Les meilleures conditions d'emménagement sont celles qui prévoient des lieux fermés, non poussiéreux ayant une légère aération. La période d'emménagement en plein air ne devra pas dépasser deux semaines. Les colis devront être couverts avec une bâche opaque et imperméable et disposés de manière à favoriser le reflux des eaux. A ce propos il est conseillé de maintenir une pente minimum de 5% (cf illustration)

4 Les colis devront toujours être protégés des rayons directs du soleil car ceux-ci pourraient être la cause d'altération. Le film protecteur transparent n'est pas adapté pour une exposition prolongée aux rayons du soleil et pourrait subir aussi des altérations rendant difficile son retrait et endommageant la superficie du panneau. Le film protecteur sera donc à enlever dans les 30 jours de la livraison et non au delà. Il faudra éviter par ailleurs la stagnation d'eau de condensation particulièrement agressive sur les métaux.

La manutention manuelle de chaque élément devra toujours être effectuée en soulevant celui-ci, sans le traîner sur celui qui se trouve dessous et en le faisant rouler de côté. Le transport devra être effectué par au moins deux personnes selon la longueur en maintenant l'élément de côté (cf l'illustration).

La manutention par chariot élévateur nécessite beaucoup de précaution et la force d'appui devra être positionnée de telle manière qu'elle soit centrale par rapport au panneau.



ETIQUETAGE

Commissa n. _____	Tipo prodotto _____
Cliente _____	Colore _____
Destinazione _____	Prodotto in _____
Elementi n. _____	mm. _____
Rinforzi _____	Pacco n. _____
Note _____	

